

# Bante322便携式水质硬度计



## 测量参数

浓度(mmol/L或mg/L), 德国度(°dH), 英国度(°e), 法国度(°fH), 温度。

## 功能特征

- 专业水质硬度计, 配有英国原装传感器。
- 2至5点按键校准, 由低至高浓度。
- 可选水质硬度单位, 包括德国度, 英国度, 法国度, mmol/L, mg/L。
- 自动温度补偿, 确保全量程范围内的精确测量。
- 自动校准提醒, 提示用户定期校准仪表。
- 自动终点锁定, 保留稳定的测量值方便浏览或记录。
- 低电量报警图标, 提示电池残余电量。
- 自动电源关闭, 有效节省电池能耗。
- 设置菜单可自定义校准点数量, 稳定性标准, 自动关机等7项功能参数。
- 一键复位, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
- 扩展内存可储存至多500组测量数据。
- USB通讯接口发送储存数据至个人电脑。
- 多模式供电方案(电池, 电源适配器, 电脑USB端口)保障仪表的顺畅应用。

## 标准配置

水质硬度电极, 温度探棒, 标准液, 电池, 携带箱。

## 技术参数

	型号	Bante 322
水质硬度	测量范围	0.05~200mmol/L, 0~1122°dH, 0~1404°e, 0~2000°fH, 0~8020mg/L (Ca <sup>2+</sup> ), 0~19999mg/L (CaCO <sub>3</sub> ), 0~11220mg/L (CaO)
	测量精度	±1% F.S
	显示分辨率	0.001, 0.01, 0.1
	校准点	2~5点 (0.01mmol/L, 0.1mmol/L, 0.001mol/L, 0.01mol/L, 0.1mol/L)
	温度补偿范围	0~50°C, 手动或自动
温度	测量范围	0~105°C, 32~221°F
	测量精度	±0.5°C, ±0.9°F
	显示分辨率	0.1°C, 0.1°F
	校准点	1点
通用参数	数据锁定	手动或自动终点锁定
	数据稳定条件	快速或高精度
	校准提醒	1至31天或关闭
	关机模式	手动或自动 (无按键操作后10, 20, 30分钟)
	数据储存	500组
	通讯输出	USB
	电源类型	3×1.5V AA电池
	外形尺寸	170(长)×85(宽)×30(高)mm
重量	300g	