

SALscan系列笔式盐度计



SALscan10/20 功能特征

- 多参数盐度计, 包含电导率测量模式
- 铂黑电导电极, 提供快速可靠的测量结果
- 1至3点校准, 自动识别电导标准液
- 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量
- 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录
- 设置菜单可自定义校准点数量, 温度单位, 自动关机等
- 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置



订购信息

SALscan10/20: 测量仪, 电导标准液, 携带箱

技术参数

型号	SALscan10	SALscan20	
盐度	测量范围	0.00~10.00ppt	0.00~80.00ppt
	显示分辨率	0.01ppt	0.01ppt
	测量精度	全量程 ±1%	全量程 ±1%
电导率	测量范围	0~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00mS/cm	100.0~2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm
	显示分辨率	0.01, 0.1, 1	0.01, 0.1, 1
	测量精度	全量程 ±1%	全量程 ±1%
	校准点	1~3点	1~3点
	使用校准液	84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm	1413μS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm
温度	测量范围	0~60°C/32~140°F	0~60°C/32~140°F
	显示分辨率	0.1°C/0.1°F	0.1°C/0.1°F
	测量精度	±1°C/±1.8°F	±1°C/±1.8°F
	偏移校准	1点, 测量值 ±10°C	1点, 测量值 ±10°C
其它参数	温度补偿范围	0~60°C, 自动	0~60°C, 自动
	数据锁定	手动或自动终点锁定	手动或自动终点锁定
	自动关机	8分钟无按键操作后	8分钟无按键操作后
	工作温度	0~50°C	0~50°C
	显示屏	双行液晶显示屏 (21×21mm)	双行液晶显示屏 (21×21mm)
	电源类型	AAA型电池2节	AAA型电池2节
	外形尺寸	185(长)×40(直径)mm	185(长)×40(直径)mm
重量	100g	100g	